

Link do produktu: <https://antik24.pl/srodek-do-czyszczenia-piekarnikow-400-ml-p-251.html>

Środek do czyszczenia piekarników 400 ml

Cena	29,14 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	43192

Opis produktu

Dokładnie czyści i odtłuszcza: piekarniki, ruszty, grille, szklane drzwiczki wkładów kominkowych i zamknięcia piekarników, również samoczyszczące z wyjątkiem przeciwwskazań producenta. Usuwa przypalenia. Nie zawiera sody kaustycznej.

Sposób użycia

Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć.

Zimny piekarnik: Rozpylić środek z odległości ok. 20 cm. Pozostawić na ok. 30 minut. Dokładnie wypłukać wilgotną gąbką.

Letni piekarnik: Ogrzać piekarnik przez 2 - 3 minuty, termostat 2. Wyłączyć odczekać ok. 10 minut. Rozpylić środek. Pozostawić na 10 min. Spłukać wilgotną gąbką.

Zalecenia

Spłukać końcówkę aerozolu pod bieżącą wodą. Na bardzo zatłuszczonych powierzchniach pozostawić produkt dłużej. Nie stosować na aluminium, miedzi, powierzchniach malowanych, lakierowanych, we wnętrzach mikrofalówek.