

Link do produktu: <https://antik24.pl/srodek-do-czyszczenia-piekarnikow-400-ml-p-251.html>

## Środek do czyszczenia piekarników 400 ml

Cena	<b>29,14 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>43192</b>

### Opis produktu

Dokładnie czyści i odtłuszcza: piekarniki, ruszty, grille, szklane drzwiczki wkładów kominkowych i zamknięcia piekarników, również samoczyszczące z wyjątkiem przeciwwskazań producenta. Usuwa przypalenia. Nie zawiera sody kaustycznej.

#### Sposób użycia

Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć.

**Zimny piekarnik:** Rozpylić środek z odległości ok. 20 cm. Pozostawić na ok. 30 minut. Dokładnie wypłukać wilgotną gąbką.

**Letni piekarnik:** Ogrzać piekarnik przez 2 - 3 minuty, termostat 2. Wyłączyć odczekać ok. 10 minut. Rozpylić środek. Pozostawić na 10 min. Spłukać wilgotną gąbką.

#### Zalecenia

Spłukać końcówkę aerozolu pod bieżącą wodą. Na bardzo zatłuszczonych powierzchniach pozostawić produkt dłużej. Nie stosować na aluminium, miedzi, powierzchniach malowanych, lakierowanych, we wnętrzach mikrofalówek.