Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 04:45

Link do produktu: https://antik24.pl/srodek-do-czyszczenia-piekarnikow-400-ml-p-251.html



Środek do czyszczenia piekarników 400 ml

Cena	**29,14 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**43192**

Opis produktu

Dokładnie czyści i odtłuszcza: piekarniki, ruszty, grille, szklane drzwiczki wkładów kominkowych i zamknięcia piekarników, również samoczyszczące z wyjątkiem przeciwwskazań producenta. Usuwa przypalenia. Nie zawiera sody kaustycznej.

Sposób użycia
Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć.

Zimny piekarnik: Rozpylić środek z odległości ok. 20 cm. Pozostawić na ok. 30 minut. Dokładnie wypłukać wilgotną gąbką.

Letni piekarnik: Ogrzać piekarnik przez 2 - 3 minuty, termostat 2. Wyłączyć odczekać ok. 10 minut. Rozpylić środek. Pozostawić na 10 min. Spłukać wilgotną gąbką.

Zalecenia
Spłukać końcówkę aerozolu pod bieżącą wodą. Na bardzo zatłuszczonych powierzchniach pozostawić produkt dłużej. Nie stosować na aluminium, miedzi, powierzchniach malowanych, lakierowanych, we wnętrzach mikrofalówek.